

MANUAL OPERATIVO DE BIO-AIR

Es muy fácil empezar a utilizar nuestro equipo:

- Coloque Biozonne-Air 500 a 30 cm del techo hacia abajo para tener una buena distribución del ozono
- Conecte

Ozonizador Ambiental **BIO-AIR**

1. El temporizador de **BIO-AIR** puede preestablecer la hora específica de conexión y desconexión para un funcionamiento totalmente automático.
2. Mediante la pantalla de LCD se muestra el estado del programa y la hora real.
3. Puede programarse de lunes a domingo o seleccionar diferentes días.

DIAGRAMA:



DESCRIPCIONES:

No.	Descripción	Funciones
1	LCD DISPLAY	Muestra la hora y ajuste de programa
2	SEMANA	* En el modo de ajuste de programa, presione para establecer el modelo de semana. * En ajuste de hora real, presione RELOJ + SEMANA para establecer el día de la semana.
3	RST/RCL	* RST Reset (restablecer), RCL - Recall (memorizas) * En el modo de programa, presione una vez para resetear todos los programas, presione de nuevo para recuperar.
4	R	Presione y mantenga presionado para resetear todos los programas permanentemente.
5	RELOJ	* Regresa a la pantalla de tiempo real cuando está en ajuste de programa. * Presione RELOJ + SEMANA / HORA / SEMANA para establecer la hora real y día.
6	ON / OFF	* Cambia el modo de ajuste a ON, AUTO u OFF. * Cuando presione el botón cada vez, la línea horizontal en la pantalla LCD se desplaza a ON - AUTO - OFF que se estaban sombreando con el temporizador.
7	PROGRAMA	Presione para entrar en ajuste de programa
8	HORA	* En modo de ajuste de programa, presione para establecer la hora. * En ajuste de hora real, presione RELOJ + HORA para establecer la hora.
9	MINUTO	* En modo de ajuste de programa, presione para establecer el minuto * En ajuste de hora real, presione RELOJ + MINUTO para establecer el minuto

Comercializadora Aldoco.

Teléfonos: 4320-9057 y 5548449931 E-mail: aldoco@aldoco.com.mx

NOTA: Para encender el Temporizador por primera vez es necesario presionar **R**

AJUSTE DE HORA

- 1- Presione y mantenga presionado el botón de RELOJ, luego presione el botón de SEMANA, en el modelo aparece en la secuencia a medida que va presionando el botón de SEMANA: MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU y sucesivamente.
- 2- Presione y mantenga presionado el botón de RELOJ, luego presione el botón de HORA, el número de horas aumenta lentamente a medida que presiona el botón de HORA
- 3- Libere el botón de HORA hasta que tenga la hora deseada en la pantalla de LCD.
- 4- Presione y mantenga presionado el botón de RELOJ, luego presione el botón de MINUTO, el número de minutos aumenta lentamente a medida que presiona el botón de MINUTO.
- 5- Libere el botón de MINUTO hasta que tenga los minutos deseados en la pantalla de LCD.

NOTA: El Temporizador debe estar en modo de tiempo real para el ajuste de SEMANA Y HORA REAL.

Si la pantalla está en modo de ajuste de programa, presione el botón de RELOJ una vez para volver a la pantalla de tiempo real.

AJUSTE DE PROGRAMA

- 1- Cuando la pantalla está en modo de tiempo real, presione el botón de PROGRAMA una vez para iniciar el ajuste. 1ON aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla:
 - 1 indica el número del grupo del programa (el grupo de programas va de 1 a 20)
 - ON indica la hora de conexión.
 - OFF indica la hora de desconexión.
- 2- Para elegir un grupo de programa y estado de conexión/desconexión, presione el botón de PROGRAMA para aumentar el número de grupo, con la secuencia siguiente:
1ON – 1OFF – 2ON – 2OFF – 3ON – 3OFF -20ON – 20OFF
- 3- Presione HORA para establecer las horas.
- 4- Presione MINUTO para establecer los minutos.
- 5- Establezca bien sus horas de conexión ON y desconexión OFF.
- 6- Tras elegir el grupo de programa, ajuste la SEMANA. Presione el botón SEMANA para elegir el modelo de semana, la pantalla mostrará la secuencia siguiente presionando SEMANA cada vez:
 - MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU
 - MO – WE – FR
 - TU – TH – SA
 - SA – SU
 - MO – TU – WE
 - TH – FR – SA
 - MO – TU – WE – TH – FR – SA
 - MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU
- 7- Establezca bien sus días de trabajo por semana.

NOTA: Para cambiar los programas preestablecidos repita el procedimiento e introduzca los datos nuevos o presione RST/RCL una vez para resetear el programa, presione el mismo botón de nuevo para recuperar el ajuste original.

Después de ajustar el programa, presione el botón de RELOJ para volver a la pantalla de tiempo real. Si no al término de 15 segundos el solo regresará.

ANULACION / REANUDACION DEL PROGRAMA PREESTABLECIDO

Presionando el botón ON/OFF puede anular/reanudar el programa preestablecido, la pantalla cambiará de la siguiente secuencia:

Comercializadora Aldoco.

Teléfonos: 4320-9057 y 5548449931 E-mail: aldoco@aldoco.com.mx

- ON Anula el programa preestablecido y **BIO- AIR** sigue conectado.
- AUTO Reanuda el programa preestablecido y **BIO-AIR** se enciende y apaga automáticamente conforme a lo preestablecido.
- OFF Anula el programa preestablecido y **BIO-AIR** permanece desconectado todo el tiempo.

Tabla de recomendaciones para los tiempos de uso:

m3	Min/hr
30	4
50	5
75	8
100	10
120	15
150	20
180	25

Los metros cuadrados se calculan midiendo lo largo por lo ancho de la habitación o sala y el resultado por la altura, así tendremos una medida en m3 para calcular los Min/hr que programaremos en el sistema.

Necesitamos AIRE LIMPIO y PURO, CONSIGUELO CON BIO-AIR!!!